

ユーザマニュアル

夜釣り(ナイトフィッシング)カバーはDeeperスマート魚群探知機を夜でも機能的に使用できるように開発された商品です。

小型軽量の夜釣りカバーの交換は簡単です。



1. もとのカバーを外し、半透明のカバーに変えてください。



2. デバイスとカバーの防水マークが合うようにナイトフィッシングカバーをしっかりを締めてください。



3. Deeperアプリを夜釣りモードにすると、LEDライトが明るく点灯します。

ナイトフィッシングカバーが正しくしっかりと閉められていることを確認してください。きちんと装着されている場合は濡れたり破損したりする事はありません。